



### 활동 Tip!

엔트리 블록의 작동 조건 중 센서 값은 정해진 값이 아니에요. 센서 값을 확인하여 보고, 자신에게 필요한 설정으로 바꾸어 코딩해요. 또한 왼쪽뿐 아니라 오른쪽의 라인 센서와 근접 센서도 함께 활용하면 좀 더 정교한 로봇 청소기가 완성되요!